# Anker SOLIX Backup Auto-Switch (Single-Phase | Einphasig | Enkelfase)

For User Guide / App / Support
Zum Benutzerhandbuch, zur App und Unterstützung
Voor gebruikershandleiding / app / ondersteuning

English | Deutsch | Nederlands

- All installation work must be performed by a licensed electrician. Failure to do so may result in electric shock, fire, or property damage.
- Before wiring, ensure the main circuit breaker is off.
- When the Backup Auto-Switch is installed, the Backup / Load Port on the inverter should not be connected.
- Alle Installationsarbeiten müssen von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.Andernfalls kann es zu Stromschlag, Brand oder Sachschäden kommen.
- Stelle vor der Verkabelung sicher, dass der Hauptleitungsschutzschalter ausgeschaltet ist.
- Wenn der Backup Auto-Switch installiert ist, darf der Backup-/Lastanschluss am Wechselrichter nicht verbunden werden.
- Alle installatiewerkzaamheden moeten door een erkende elektricien worden uitgevoerd. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand of materiële schade.
- Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u met de bedrading begint.
- Wanneer de Backup Auto-Switch is geïnstalleerd, mag u niets op de Backup/Load-poort van de omvormer aansluiten.


**Device Setup After Wiring**
1. Turn on the main breaker first, then the Backup Auto-Switch.
2. Complete the setup in the app.
Refer to online user guide for detailed instructions.

**Geräteeinrichtung nach der Verkabelung**
1. Schalten Sie zuerst den Hauptleitungsschutzschalter und danach den Backup Auto-Switch ein.
2. Schließen Sie die Einrichtung in der App ab.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.


**Apparaat Instellen na Bedrading**
1. Schakel eerst de hoofdstroomonderbreker in en daarna de Backup Auto-Switch.
2. Voltooi de installatie in de app.
Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.

## 1 Wiring Diagram (Australia)

### Whole Home Backup





### Partial Home Backup




# 2 Wiring Diagram (Europe) | Schaltplan (Europa) | Bedradingsschema (Europa)

## Whole Home Backup | Ganzhaus-Notstromversorgung | Back-upvoeding voor de hele woning




## Partial Home Backup | Teilhaus-Notstromversorgung | Back-upvoeding voor een deel van de woning





51005006784 V3

PAP 22
Raccolta Carta



support@ankersolix.com

(DE) +49 (800) 000 2522 (NL) +31 8000 200 468
(UK) +44 (0) 1604 936 200 (AU) +61 1800 929 112